



## USI-1209 AC/DC RESUMEN OPERACIONAL DE ALARMA DE HUMO

| SEÑALES DE ALARMA AUDIBLE & VISUAL  |                                      |                 | CONDICION / SOLUCIÓN  |
|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| BOCINA  | LED ROJO                             | LED VERDE       |   |
|   | Destella una vez cada 40-45 segundos | Queda encendido | Poder AC está presente  |
|   | Destella una vez cada 40-45 segundos | Apagado         | El poder AC no está presente. Verifique la caja de fusibles o el disyuntor. Si la caja de fusibles o el disyuntor parece normal, llame a un electricista licenciado para asistencia.  |
| 3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos   | Destella una vez cada segundo        | Queda encendido | El botón test/reset ha sido oprimido. La secuencia de test dura por aproximadamente 3-10 segundos.  |
| 3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos   | Destella una vez cada segundo        | Queda encendido | Alarma de humo original - la unidad ha notado humo.   |
| 3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos   | No destella una vez por segundo      | Queda encendido | Alarma no de origen - una alarma de humo interconectada ha notado humo.   |
| Chirrido sencillo 40 segundos   | Destella una vez cada 40-45 segundos | Queda encendido | Pilas bajas. Apague el poder AC y reemplace con pila de 9V (Vea el Manual de Instrucciones para el tipo de pilas recomendado) También verifique que la polaridad es correcta para los terminales de las pilas.  |
| La bocina suena cuando no hay un visible peligro presente   | Destella una vez cada segundo        | Queda encendido | Por favor, tome todas las precauciones necesarias si suena una alarma por llamar el Servicio de Emergencia y salir de la casa. Si no hay un visible peligro presente, apague el Poder AC en el disyuntor o en la caja de fusibles y desmonte la unidad de su cartela y esté seguro de que el enchufe conector está enganchado seguramente. Verifique que la alarma está montada en su lugar correcto fuera de área con alto nivel de humedad o aire turbulente (vea el manual). |
| La bocina no suena cuando están activas las otras alarmas o la bocina no suena cuando el botón de test/reset de las alarmas interconectadas está oprimido | Apagado                              | Apagado         | Oprime y empuje el botón test/reset mas tiempo. Verifique que las alarmas remotas están recibiendo poder y que están funcionando correctamente. Apague el poder AC en el disyuntor o la caja de fusibles y desmonte la unidad de su cartela y esté seguro de que el enchufe conector está enganchado seguramente. Que un electricista licenciado verifique los alambres para estar seguro de que todos los puntos interconectados están conectados.                             |

\*NOTA: Si usted tiene preguntas adicionales sobre su USI-1204, favor de contactar nuestro Departamento de Servicio al Cliente a 1-800-390-4321 y felizmente le servimos.